




XperiBIRD Gebruiksaanwijzing

Version 1.05



XperiBIRD.be




De camera sturen

Tik de volgende URL in de adresbalk van uw browser:

<http://xperibird.local>


1



Kies uw taal.

Merk op: u kunt de taal altijd wijzigen door naar de homepage terug te keren.

2




Nu zou u een rechtstreeks beeld van de binnenkant van het nestkastje moeten zien.

De datum en het uur staan bovenaan het beeld aangeduid. Het uur is dat van de tijdzone GMT. U kan de datum en het uur veranderen met een tutorial die u vindt onder het thema 'Handleidingen' op de website.

Onderaan het beeld ziet u het stuurpaneel van uw camera.

3




Onderaan het beeld staan de bedieningsknoppen van de camera.

Met elk van de vijf knoppen zet u een andere functie van de camera in werking.

1. Een filmpje opnemen
2. Een foto nemen
3. Versneld
4. Opstarten (bewegingswaarneming)
5. Pauze

U zal de camera beter kennen als u volgende instructies opvolgt:


4



Begin met een filmpje op te nemen. Klik op de knop, die rood wordt zodra de camera begint op te nemen.


Klik na 10 seconden nog eens om de opname stop te zetten.

5




Neem nu een foto door op de fotoknop te klikken.

6



Om de foto's en filmpjes te bekijken, klikt u op de balk < Foto- en filmgalerij > onder de stuurknoppen. Klik op de filmpjes en foto's die u wilt bekijken.

7




De groene capaciteitsbalk toont hoeveel opslagruimte er nog is op het interne geheugen van de camera. Vergeet niet de bestanden te downloaden of te verwijderen, zodra er geheugen vrijkomt.

Om een bestand te downloaden vinkt u het aan en klik dan op < Get Zip >.


Opmerking: sommige camera's kunnen de 'Get Zip'-knop niet tonen. Is dit bij u het geval, kijk dan naar de tutorial 'Get Zip' onder het thema 'Documenten' in het gebruikersgedeelte of schrijf naar info@xperibird.be.

8



Als u alle beelden op uw computer hebt overgeplaatst, klik dan op 'Delete All' om ze dan van de geheugenkaart te verwijderen.

9




Ga terug naar het bedieningsscherm van uw camera.

Probeer nu de optie < Versneld >. Klik op de pijl < Back > bovenaan uw scherm en u komt weer naar het hoofdscherm.

Klik nu op de knop < Versneld >. Nu neemt de camera automatisch met regelmatige tussentijden een foto.

Opmerking: Bekijk de tutorial 'Timelapse' om te zien hoe u de parameters van deze opnamemodus kunt veranderen.

10




Om de frequentie van de opnames te versnellen, klikt u op de balk "tijdschakelaar" onder de stuurknoppen.

Kies de lengte van die tussentijden bij het thema 'Timelapse-interval' (in seconds) en klik dan op "OK".

Opmerking: maak de tussentijd niet te kort (minder dan enkele minuten) of laat deze opnamefunctie niet te lang staan, want dan raakt de geheugenkaart helemaal vol en krijgt u last van veel bugs.


11



De volgende functie is de bewegingswaarneming.


Klik op < Opstarten >. Uw camera neemt dat telkens een foto wanneer hij een beweging in het nestkastje waarneemt.

12



Met de knop < Pauze > kan u een beeld doen stilstaan, wanneer u heel goed naar de vogels wilt kijken zonder een foto te nemen. Als u nog eens op die knop klikt, start de opname opnieuw.

13



U kunt veel parameters van de camera wijzigen!
Op de website www.xperibird.be kan je na het inloggen met je login en wachtwoord in de rubriek "Handleidingen" vindt u alle handleidingen die we maakten zodat u uw XperiBIRD.be-kit kan plaatsen en gebruiken.

14

We spreken af op onze website www.xperibird.be, waar u uw foto's en filmpjes kunt delen op de blog en uw waarnemingen van de bewoners van uw nestkastjes kan invoeren!